

MANUAL DE USUARIO

PILOT
COMMUNICATIONS
USA

Blulink™

**Adaptador sin cables para
teléfono móvil y
reproductor de música.**

www.pilot-usa.com
www.pilotblulink.com

Gracias por adquirir

BluLink™

En Pilot USA nos hemos esforzado para aportar las últimas tecnologías al mercado de la aviación. En 2001 presentamos los primeros auriculares con entrada para teléfono móvil. Hoy estamos muy orgullosos de presentar BluLink, el primer adaptador sin cables para teléfono móvil y música para aviación general. BluLink reduce la necesidad de cables extra y adaptadores, creando un cockpit más seguro. Utilice sus auriculares junto con BluLink para conectar sin cables su teléfono móvil y su reproductor de música. BluLink incluso le permite controlar sin cables la reproducción de música. Simplemente utilice los pulsadores de BluLink para seleccionar canciones en su teléfono móvil o en su reproductor portátil de música como por ejemplo un iPod.

(Nota: Puede ser necesario un adaptador bluetooth para su iPod, están disponibles en www.pilot-usa.com y www.aerovlas-aero.com)

El manual proporciona instrucciones de uso de su BluLink paso a paso, sin embargo si tiene alguna duda adicional, envíenos un correo a info@aerovlas-aero.com. Por favor consulte la información de garantía al final de este folleto.

Introducción.

BluLink le permite tener una conexión portátil a su teléfono móvil equipado con bluetooth sin cables, adaptadores de clavijas etc. BluLink, junto con sus actuales auriculares, le permiten escuchar música en formato digital e incluso le permite controlarla sin cables. Simplemente utilice un teléfono móvil con capacidad para reproducir música o añada un adaptador bluetooth a su reproductor portátil de música. Asegúrese de que su teléfono bluetooth su reproductor de música o el adaptador que utilice, responde a las especificaciones Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) y Bluetooth AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Estas tecnologías bluetooth permiten a su dispositivo trabajar con BluLink.

Para comenzar a funcionar.

- Coloque dos pilas AA alcalinas.
- Conecte el cable para auricular en el conector de BluLink con el símbolo de auricular.
- Conecte el cable intercom/panel en el conector de BluLink con el símbolo de avión.
- Conecte su auricular a BluLink.
- Conecte BluLink al panel del avión o al intercomunicador.
- Encienda BluLink pulsando y manteniendo el pulsador ON/OFF por 2 segundos. La luz verde se encenderá brillante para luego disminuir en intensidad.
- Para apagarlo, pulse y mantenga el mismo pulsador por 2 segundos hasta que el mismo led se encienda en rojo.

Nota:

En el alojamiento de las pilas hay dos interruptores. El superior (A) es un selector Mono/Estéreo. Si el intercomunicador del avión es mono, coloque el selector a la derecha (posición 2). (Si escucha sólo un lado del auricular, ponga el selector en la posición (2), derecha).

Nota:

El interruptor inferior (B) es para auto cancelación. Cuando el interruptor está a la izquierda (1) BluLink cortará su fuente de música cuando cualquiera, incluido ATC, hable en el sistema de comunicación del avión. Cuando el interruptor esté a la derecha (2) esto no sucederá.

Vinculación (Pairing) con su teléfono o aparato de música.

¿Qué es “pairing”?

Los dispositivos bluetooth necesitan ser vinculados previamente a su funcionamiento.

Una vez que han sido vinculados una vez, normalmente no necesitan volver a serlo.

Antes de que vd. Pueda usar BluLink para realizar una llamada o escuchar música, debe ser acoplado a su teléfono o/ y reproductor de música bluetooth.

Nota: Una vez que vd. Ha vinculado un dispositivo (p.e. teléfono móvil) BluLink debe ser desconectado y vuelto a conectar antes de que otro dispositivo (p.e. iPod, MP3) pueda ser vinculado.

Para vincular BluLink a su teléfono o reproductor de música.

- Asegúrese de que en su teléfono está activada la opción bluetooth. Consulte el manual de instrucciones de su teléfono.
- Si utiliza un adaptador de bluetooth con su reproductor de música, consúltelo también.
- Encienda BluLink
- Entre en el modo “pairing” Pulsando y manteniendo pulsado el pulsador pairing hasta que la luz de indicación de conexión bluetooth parpadee tres veces en azul Y después parpadee rojo y azul alternativamente.
- Haga que su teléfono busque dispositivos bluetooth. Cuando detecte BluLink, vincúlelo. Si su teléfono le pide una clave, introduzca 0000
- Conecte a BluLink

Nota: La clave de esta unidad de BluLink puede estar fijado en 0000, 1234, u 8888.

Reconectando a BluLink dispositivos previamente vinculados.

Una vez que un dispositivo ha sido vinculado a BluLink , puede reestablecer la conexión encendiendo BluLink y pulsando el pulsador pairing hasta que la luz de indicación de conexión bluetooth parpadee tres veces en azul.

Hacer y recibir llamadas.

Vd puede utilizar su teléfono como normalmente lo hace para recibir o hacer llamadas mientras está conectado a BluLink. Sin embargo, BluLink le da la opción de utilizar algunos de los controles directamente, sin tener su teléfono en la mano.

Utilización del botón RESPONDER/FINAL LLAMADA”

- Pulse el botón una vez para responder una llamada entrante.
- Pulse el botón una vez durante una llamada para colgar.
- Para rechazar una llamada pulse brevemente dos veces.

Utilización del botón “REMARCADO/MARCADO POR VOZ”

- Pulse el botón dos veces brevemente para remarcar el último número utilizado.
- Pulse y mantenga por 2 segundos y diga el nombre. (Sólo funcionará si tiene configurada la activación por voz en su teléfono)

Nota: Algunos teléfonos no soportan todas las opciones descritas.

Control de la reproducción de música.

Utilice BluLink para controlar sin cables la reproducción de música desde su teléfono o su reproductor. Si entre una llamada de teléfono mientras escucha música, ésta se interrumpirá y vd podrá responder la llamada pulsando el botón “RESPONDER/FINAL DE LLLAMADA”. Cuando la llamada haya finalizado, la reproducción de música seguirá automáticamente.

Uso de los controles multifunción de audio.

El uso de los botones de control de volumen, canción adelante o atrás, comienzo/pausa, es el normal en todos los dispositivos de audio.

Diagnosis de problemas.

SINTOMA	CAUSA/SOLUCION
No se puede vincular	Coloque BluLink y los otros dispositivos bluetooth tan cerca como sea posible
No se puede establecer conexión con un dispositivo que ha sido vinculado previamente.	Coloque BluLink y los otros dispositivos bluetooth tan cerca como sea posible. La información de vinculación se ha podido borrar. Vincule de nuevo los dispositivos.
No puedo modificar el volumen en mi iPod cuando utilizo un adaptador bluetooth	Modifíquelo desde BluLink
Mi voz sale distorsionada a la persona a la que hablo por teléfono cuando utilizo BluLink conectado al intercomunicador del avión	Coloque el micro de los auriculares entre 2 y 5 cm de la boca.

Garantía:

Su BluLink tiene una garantía de un año desde la fecha de compra. La garantía sólo cubre defectos de fabricación. Cualquier daño producido por negligencia o mal uso, como caídas o roturas, no es cubierto por la garantía. Cualquier modificación realizada a la unidad o cables por alguien que no sea Pilot USA dejará sin validez la garantía.

Especificaciones:

Especificaciones Bluetooth	BT 2.0+EDR*
Perfiles Bluetooth.....	Manos libres, auriculares, A2DP, AVRCP
Frecuencias de Respuesta de Música.....	20Hz – 20,000 Hz (Depende de los auriculares usados)
Frecuencias de Respuesta de telefonía.....	300 Hz – 3,000 Hz
Autonomía de uso.....	15-20 horas**
Tipo de pilas	2 AA alcalinas
Autonomía en espera.....	+100 horas
Peso	120 gr. (incluye pilas)

**Enhanced Data Rate*

***La vida de las baterías depende de numerosos factores incluyendo el volumen de reproducción.*

PILOT
COMMUNICATIONS
USA

70 Maxwell, Irvine, CA 92618
1-888-GO-PILOT, (949) 748-8880 • Fax: (949) 748-8881
www.pilot-usa.com

Visit our website to see our full line of headsets, intercoms and accessories

IMPORTADO POR

AEROVLAS®

www.aerovlas-aero.com
info@aerovlas-aero.com

